

Elevalunas eléctricos: comprobar su posicionamiento

Al desembornarse la batería, los elevallunas eléctricos pierden la información sobre su posición momentánea y también su función de bajada y subida automáticas.

- Sírvase activar la función automática de bajada / subida del siguiente modo:
- Conectar el encendido.
- Subir las ventanillas con los elevallunas eléctricos hasta alcanzar el tope.
- A continuación, volver a accionar todos los mandos elevallunas en la posición de “cierre” durante al menos un segundo a fin de activar la subida/bajada automáticas.
- Accionar el conmutador hacia abajo. La ventanilla de la puerta se tiene que bajar automáticamente hasta el tope inferior.